


НАКЛЕЙКА НА БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КАПОТОМ



KYRON

НАКЛЕЙКА НА ВНУТРЕННИЙ БЛОК ПЛАВИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (ВОДИТЕЛЬСКАЯ СТОРОНА)

РЕЗЕРВ 7,5А	РЕЗЕРВ 10А	РЕЗЕРВ	РЕЗЕРВ
Блок прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации		Задняя противотуманная фара	
Задний стеклоочиститель		Инструмент для вытаскивания предохранителей	
Тревожная сирена		РЕЗЕРВ	
HDC * для автомобилей, оборудованных HDC		Система DRL («Фары – днем»)	
РЕЗЕРВ		ТОПЛИВНЫЙ НАСОС * для бензиновых двигателей	
РЕЗЕРВ			

F24 10А	Подушки безопасности	F41 7,5F	Часы, боков. и центр. зеркала
F25 7,5А	Питание системы STICS	F42 15А	Прикуриватель
F26 10А	Блок предохранителей под капотом	F43 10А	Аудио блок
F27 7,5 А	Иммобил., генератор, сигн. лампы	F44 20А	* БЕЗВИН Топливный насос
F28 10 А	T/SIGNAL BACK UP LP	F45 10А	Блок управления двигателями
F29 10А	Блоки управ. АКПП, раздатки и датчиков рулевой АКПП	F46 20А	* БЕЗВИН Инжектор
F30 15А	Блок управления двигателями	F47 10А	* БЕЗВИН Датчик
F31 -	РЕЗЕРВ	F48 -	РЕЗЕРВ
F32 7,5А	Сидения, парковочный тормоз, ЭГУР	F49 7,5А	Система DRL (Фары – днем)
F33 10А	ABS/ESP	50	РЕЗЕРВ
F34 7,5А	Перед. фары, датчик осв. и автосвет	F51 10А	Задн. противотуман. фара и свет интерьера
F35 15А	Подогрев сидений	F52 7,5А	Иммобил., зуммер салона
F36 20А	Передние стеклоочистители	F53 15А	Звук, сигнал закр/откр дверей
F37 7,5А	Эл. розетки, кондиционер и вент.	F54 7,5А	Датчик расклад. кресел
F38 10А	Задний стеклоочиститель	F55 -	РЕЗЕРВ
F39 7,5А	Система STICS, перед. и задн. стеклоподогрев.	F56 10А	* БЕЗВИН Стартер, блок управления двигателями
F40 -	РЕЗЕРВ	F57 7,5А	Индикатор складыв. наруж. зеркал

* Используйте только соответствующие предохранители и реле

**НАКЛЕЙКА НА ВНУТРЕННИЙ БЛОК ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
(ПАССАЖИРСКАЯ СТОРОНА)**

